

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Design robuste et élégant se combinent avec cette lampe frontale puissante et à longue durée de vie. Son bandeau flexible est idéal pour une utilisation mobile.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe frontale
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 3 piles AAA (Micro)

**Utilisation**

1. Ouvrez le compartiment à piles de la lampe frontale en pressant les deux boucles à l'arrière du boîtier de la lampe.
2. Insérez 3 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites au bas du compartiment à piles.
3. Refermez le boîtier.
4. Vous pouvez maintenant allumer la lampe de poche à l'aide du bouton situé sur le haut de la lampe. Vous pouvez également basculer entre trois modes de fonctionnement, en appuyant de façon répétée sur le bouton :  
Une pression : luminosité normale  
Nouvelle pression : forte luminosité  
Nouvelle pression : clignotement  
Nouvelle pression : éteindre.
5. Vous pouvez également ajuster le faisceau lumineux de la lampe selon vos besoins, en tirant sur la tête de la lampe ou en l'enfonçant.

**Caractéristiques techniques**

- Ampoule : LED OSRAM 1 W haute puissance
- Alimentation : 3 piles de type AAA Micro (non fournies)
- Indice de protection : IP42
- Portée du faisceau lumineux : jusqu'à 15 m avec un faisceau lumineux large, et jusqu'à 60 m avec un faisceau étroit
- Angle d'éclairage : réglable jusqu'à 90°
- Autonomie des piles : jusqu'à 12 heures (à 50 %), jusqu'à 6 heures (à 100 %)
- Dimensions : 65 x 60 x 45 mm
- Poids : 78 g (sans piles)

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6724 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen  
Allemagne



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
31.01.2014